

ELEMENTS TRAITES EN CATAPHORESE



Mise à nu du métal ou dommage mineur

- Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P180-P240.
- Appliquer le mastic STOPPER 3800,
- Poncer à sec avec l'abrasif P180-P240

NEOPHOS
1.814.1100

Pour un système garnissant :

- **Apprêt 2K PU**
1.856.6601/6604
- **Topfiller HS**
1.856.3011

Duralit Filler Rapide / Duralit Filler
4.853.3200 / 3210

Epoxy
1.856.3504

Pas de dommage et pas de mise à nu du métal

- Nettoyer avec le Dégraissant Anti-Silicone 3600 (réf. 1.931.3600).
- Egrener la surface avec des disques de ponçage P320-P360 ou à la main avec du papier abrasif P400.
- Nettoyer avec le Dégraissant Anti-Silicone 3600.

Duralit Filler Rapide / Duralit Filler
4.853.3200 / 3210

Epoxy
1.856.3504

Apprêt PU
1.856.6601 / 6604

Topfiller HS
1.856.3011

NEOPHOS
1.814.1100

ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques 1.164.xxxx